


部件姿势变更装置

用途 检查后改变部件姿势的机构。



说明 使用 e 电缸时，发出指令后即可快速开始动作，并能平稳地进行加减速，因此消除了部件掉落现象，缩短了动作时间。