


# 无人搬运车 (AGV) 定位销升降

**用途** 无人搬运车 (AGV) 的定位销升降装置。



**说明** 使用气缸时，需要在 AGV 内安装压缩机或者进行空压用配管，但使用 e 电缸，则只需进行简单的电气配线即可构建定位销的升降装置。