


汽车安全传感器检测装置

用途 用于降下屏蔽板以检查汽车安全传感器是否正常工作的装置。



说明 由于采用了 e 电缸，A (加速度)、V (速度)、D (减速度) 可以单独调整，动作更加稳定。
屏蔽板上升时采用了 e 电缸作为止动器。